



【参考】沼津市民文化センター 小ホール 新たな利用基準 (2020.6.19~)

音響反射板使用時の配置図例 (合唱等)

指揮者：1名
 伴奏者：1名
 演奏者：最大15名
 (1列目：8名 / 2列目：7名)

音響反射板を使用しない場合は、
 舞台担当者へ別途ご相談ください。

※ 前後2m・演奏者同士1.5m

37	大 Horizont 幕	<input type="checkbox"/>
36	大黒幕	<input type="checkbox"/>
35	第14吊物 (紗幕)	<input type="checkbox"/>
34	第13吊物	<input type="checkbox"/>
33	大ホリライト	<input type="checkbox"/>
32	第4文字幕	<input type="checkbox"/>
31	第2袖幕	<input type="checkbox"/>
30	第12吊物 (看板)	<input type="checkbox"/>
29	第4サスライト	<input type="checkbox"/>
28	第11吊物	<input type="checkbox"/>
27	第10吊物 (松羽目)	<input type="checkbox"/>
26	中 Horizont 幕	<input type="checkbox"/>
25	第3中割幕	<input type="checkbox"/>
24	第9吊物	<input type="checkbox"/>
23	第8吊物 (第3文字)	<input type="checkbox"/>
22	第3サスライト	<input type="checkbox"/>
21	第3ボーダーライト	<input type="checkbox"/>
20	第2中割幕	<input type="checkbox"/>
19	第7吊物 (第2文字)	<input type="checkbox"/>
18	第6吊物	<input type="checkbox"/>
17	正面反射板	<input checked="" type="checkbox"/>
16	第5吊物 (看板)	<input type="checkbox"/>
15	第2サスライト	<input type="checkbox"/>
14	第2ボーダーライト	<input type="checkbox"/>
13	第1中割幕	<input type="checkbox"/>
12	第4吊物 (第1文字)	<input type="checkbox"/>
11	天井反射板	<input checked="" type="checkbox"/>
10	第3吊物	<input type="checkbox"/>
9	第2吊物	<input type="checkbox"/>
8	第1袖幕	<input type="checkbox"/>
7	第1サス. 第1ボーダー	<input type="checkbox"/>
6	第1吊物	<input type="checkbox"/>
5	暗転幕	<input type="checkbox"/>
4	第2緞帳	<input type="checkbox"/>
3	中割緞帳	<input type="checkbox"/>
2	第1緞帳	<input type="checkbox"/>
1	プロサスライト	<input type="checkbox"/>

プロセニウム間口 10m~13m
 プロセニウム高さ 0m~7m
 スノ子までの高さ 17.5m

小ホール舞台平面図 縮尺1:100
 沼津市民文化センター

〒410-0832 沼津市御幸町 15-1
 TEL 055-932-6111 FAX 055-933-2049

演目	
上演日	