



- | | | |
|----|-------------|-------------------------------------|
| 37 | 大ホリゾン幕 | <input type="checkbox"/> |
| 36 | 大黒幕 | <input type="checkbox"/> |
| 35 | 第14吊物(紗幕) | <input type="checkbox"/> |
| 34 | 第13吊物 | <input type="checkbox"/> |
| 33 | 大ホリライト | <input type="checkbox"/> |
| 32 | 第4文字幕 | <input type="checkbox"/> |
| 31 | 第2袖幕 | <input type="checkbox"/> |
| 30 | 第12吊物(看板) | <input type="checkbox"/> |
| 29 | 第4サスライト | <input type="checkbox"/> |
| 28 | 第11吊物 | <input type="checkbox"/> |
| 27 | 第10吊物(松羽目) | <input type="checkbox"/> |
| 26 | 中ホリゾン幕 | <input type="checkbox"/> |
| 25 | 第3中割幕 | <input type="checkbox"/> |
| 24 | 第9吊物 | <input type="checkbox"/> |
| 23 | 第8吊物(第3文字) | <input type="checkbox"/> |
| 22 | 第3サスライト | <input type="checkbox"/> |
| 21 | 第3ボーダーライト | <input type="checkbox"/> |
| 20 | 第2中割幕 | <input type="checkbox"/> |
| 19 | 第7吊物(第2文字) | <input type="checkbox"/> |
| 18 | 第6吊物 | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 正面反射板 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16 | 第5吊物(看板) | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 第2サスライト | <input type="checkbox"/> |
| 14 | 第2ボーダーライト | <input type="checkbox"/> |
| 13 | 第1中割幕 | <input type="checkbox"/> |
| 12 | 第4吊物(第1文字) | <input type="checkbox"/> |
| 11 | 天井反射板 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | 第3吊物 | <input type="checkbox"/> |
| 9 | 第2吊物 | <input type="checkbox"/> |
| 8 | 第1袖幕 | <input type="checkbox"/> |
| 7 | 第1サス.第1ボーダー | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | 第1吊物 | <input type="checkbox"/> |
| 5 | 暗転幕 | <input type="checkbox"/> |
| 4 | 第2緞帳 | <input type="checkbox"/> |
| 3 | 中割緞帳 | <input type="checkbox"/> |
| 2 | 第1緞帳 | <input type="checkbox"/> |
| 1 | プロサスライト | <input type="checkbox"/> |

プロセニウム間口 10m~13m
 プロセニウム高さ 0m~7m
 スノ子までの高さ 17.5m

小ホール舞台平面図 縮尺1:100

沼津市民文化センター

〒410-0832 沼津市御幸町 15-1
 TEL 055-932-6111 FAX 055-933-2049

演目	
上演日	